

## スプリングモーターの交換方法

### ファブリック商品

対応製品：ロールスクリーン 標準タイプ、ウォッシュابلタイプ、浴室タイプ

必要工具：プラスドライバー、マイナスドライバー

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

あらかじめ交換用のスプリングモーターをご用意ください。スプリングモーターの種類はメンテナンスシールに記載してあります。（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください。）

※まず、製品を取外してから作業を行ってください。製品の取付け取外しは製品付属の取扱説明書かメンテナンスマニュアル「取付け・取外し方法」をご覧ください。

### ▶ スプリングモーターの交換方法

- 1** 製品を正面から見て左側のサイドブラケットとフレームを固定している2本のビスをプラスドライバーで取外してください。

※チェーン式の場合は操作チェーンがある側と反対側のサイドブラケットになります。



- 2** ビスを取外したらサイドブラケットを横に引き抜いてください。



- 3** サイドブラケットを引き抜いた側の巻取りパイプと樹脂のキャップの間にマイナスドライバーを差し込んでスプリングモーターを抜き取ってください。



- 4** ①～③の逆の手順で新しいスプリングモーターを組込んでください。

- 5** 組込みが完了したらサイドブラケット側面の調整穴にマイナスドライバーを差し込んで強の方向に15回転ほど回してください。その後、製品をブラケットに取付けて一度巻上げ操作をしてみてスプリングの力が弱いようでしたら強の方向に、強いようでしたら弱の方向にマイナスドライバーを差し込んで調整してください。

※詳しいスプリングモーターの調整方法は「スプリングモーターの初期巻方法」をご覧ください。

