

## お手入れ方法（標準タイプ）

### ファブリック商品

対応製品：ロールスクリーン 標準タイプ

難易度 ★（どなたでも簡単にできます）

標準タイプの生地のお手入れ方法です。  
ウォッシュャブル仕様、浴室タイプは専用ページをご覧ください。

### ▶ 標準の生地の場合

#### ■ 普通のお手入れは…

はたき等でこまめにほこりを取り払ってください。  
水気のかかる場所ではご使用にならないで下さい。  
生地にシミ等が発生する場合があります。

※ロールスクリーン標準タイプの生地は、張りを持たせるために樹脂加工を施しています。  
その樹脂は水に溶けやすい性質なので、水に濡れると溶け出してしまい生地に張りが無くなり、シミになります。



#### ■ 汚れがあまりにもひどかったり、シミができてしまった場合は…

生地のみのお取替えができますので、弊社の「お取替え用生地」のご購入をおすすめします。

### ▶ 水拭き可能な生地の場合

#### ■ 対象となる生地

No. 5421 ~ 5424	ヘイズ	No. 5466 ~ 5468	アリーナ
No. 5431 ~ 5445	ミント	No. 5471 ~ 5476	ウィンディ
No. 5451	フェアⅡ	No. 5481 ~ 5483	ウィンディⅡ
No. 5461	セルカ	No. 5486 ~ 5488	アルファ
No. 4241 ~ 4244	ヘイズ	No. 4421 ~ 4423	アルファ
No. 4391 ~ 4396	ウィンディ	No. 4441 ~ 4452	ミント
No. 4401 ~ 4403	ウィンディⅡ	No. 4461	フェアⅡ
No. 4411 ~ 4412	ウイング		
No. 3007 ~ 3008	ポップ	No. 3681 ~ 3682	ウイング
No. 3551 ~ 3554	ウィンディー	No. 3686 ~ 3688	ミューⅡ
No. 3561 ~ 3563	アルファ	No. 3761 ~ 3767	ミント
No. 3636 ~ 3638	ヘイズ	No. 3771 ~ 3772	ミントⅡ
No. 3646	フェア		

**1** 製品を取外し、床など平らな場所に生地を置きます。

**2** 水または中性洗剤を含ませた布を軽く絞り、生地を折り曲げないように注意しながら汚れた部分を拭き取ります。

**3** 水分を拭き取るため、から拭きをしめます。

**4** 最後に製品を取付けます。



ご注意！

生地の端部には水滴を残さないようにして下さい。水滴が残った状態で長時間放置すると内部にしみ込む可能性があります。