

## ドライブコードの長さの調整方法(コード式片開き)

### ファブリック製品

対応製品：ラインドレープ標準タイプ、ペアタイプ アンサンブルスタイル

必要工具：ラジオペンチ、メジャー、はさみ、ライター

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

ドライブコードは短くすることはできますが、長くする場合は操作コードを取替えていただくことになります。その場合は「ドライブコードの交換方法」をご覧ください。  
ドライブコードの長さ調整は製品を取付けたままでもできます。

### ▶ 片開き

**1** リードランナーの操作側と反対の方向からラジオペンチでコードを引出してください。



**2** 短くするドライブコードの長さの2倍の長さのところで、引出したコードに結び目を作ってください。



**3** 新しく作った結び目を、リードランナーの中に押し込んで操作を試みて、操作コードの長さを確認し、余分なコードをはさみでカットしてください。カットしたコードの先端はライターの火であぶってほじけないようにしてください。

