

ドライブコードの長さの調整方法(コード式両開き)

ファブリック製品

対応製品：ラインドレープ標準タイプ、ペアタイプ アンサンブル

必要工具：ラジオペンチ、メジャー、はさみ、ライター

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

ドライブコードは短くすることはできますが、長くする場合はドライブコードを取替えていただくことになります。その場合は「ドライブコードの交換方法」をご覧ください。ドライブコードの長さ調整は製品を取付けたままでもできます。

▶ 両開き（両納まり）

1 操作側のリードランナーの操作側方向からラジオペンチでコードを引出してください。



2 ①で引出したコードに、短くするドライブコードの長さの2倍の長さのところに結び目を作ってください。
※例えばドライブコードを20cm短くする場合は40cmのところに結び目を作ってください。



3 新しく作った結び目をリードランナーの中に押し込んで操作をしてみて、操作コードの長さを確認し、余分なコードをはさみでカットしてください。コードの先端はライターの火であぶってほじけないようにしてください。

